

Uputstvo za instaliranje YUNET TV Box (STB/Stick):

U kutiji YUNET TV Stick-a se nalazi:

- TV STB/Stick
- HDMI kabl (ukoliko stick ne može direktno da se ubaci u TV)
- Kabl za napajanje
- USB kabl (samo TV stick)
- Daljinski upravljač

Uputstvo za instaliranje YUNET TV Stick-a

Korak 1.

TV Stick priključiti na HDMI ulaz (ukoliko ne može da se priključi direktno, iskoristiti HDMI produžetak).

Korak 2.

Priključiti TV Stick na napajanje ili direktno na USB televizora (ako vaš TV podržava)

Uputstvo za instaliranje YUNET TV BOX-a


U kutiji Yunet TV BOX se nalazi:


- TV BOX
- Kabl za napajanje
- HDMI kabl
- Daljinski upravljač


Priključiti kabl za napajanje na TV BOX. TV BOX povezati HDMI kablom na TV (na polađini TV).

Nakon uključivanja, ukoliko televizor sam ne prepozna HDMI konekciju, na samom televizoru treba podesiti izlaz INPUT/SOURCE na HDMI port na koji je Stick/BOX priključen.


Na ekranu će se pokazati početni ekran YUNET TV Stick/Box android uređaja




Kursorskim strelicama (točkiću) na daljinskom upravljaču od Stick-a/Box-a,  na desno, odabrati ikonicu/TOČKIĆ (Settings/Podešavanje) kao na slici.




Selektovati vašu WIFI konekciju




Odabrati WIFI konekciju korisnika:




Ukucati vašu šifru/password interneta/WiFi:




Nakon uspešnog povezivanja na WiFi, kliknuti na HOME(kućica) dugme na daljinskom upravljaču, nakon čega će se pojaviti početni ekran.



Pokrenuti MOVE aplikaciju nakon čega će se pojaviti login ekran.
Kliknite na polje PRIJAVI SE.




U polju Izaberi provajdera birate YUNET.



Odabrati polje KORISNIČKO IME/USER NAME.

Unesite KORISNIČKO IME/USERNAME koje ste dobili na reversu (u obliku [TV*****@yunet](#) – korisnički ID broj).

Nakon toga odaberite polje LOZINKA/PASSWORD koji takođe dolazi uz korisnički nalog.



Kao posledni korak, kliknite na dugme PRIJAVI SE. Nakon toga će se pokrenuti televizija.

Ekran sa MOVE logotipom je potvrda da je ceo proces urađen uspešno i da je spreman za upotrebu nakon čega se pojavljuju TV kanali i svi servisi.



Move TV uputstvo

- MOVE je platforma namenjena gledanju TV sadržaja putem STB (set-up boks) uređaja ili putem mobilne ili TV aplikacije (za određene modele televizora)
- Uz MOVE za samo par klikova možeš u bilo kom trenutku da uživaš u omiljenim kanalima, istražuješ videoteku sa najnovijim filmovima i serijama, vratiš i gledaš propušteni sadržaj do 7 dana unazad.
- Jednostavno, lako za korišćenje, zabavno - gledanje TV sadržaja od sada predstavlja vrhunsko zadovoljstvo!

Glavni meni sadrži sledeće opcije:

Pretraga - Brza pretraga svih sadržaja prema unetom pojmu;
Moj TV - Na jednom mestu svi omiljeni sadržaji, omiljeni TV kanali, sadržaji čije je gledanje ranije započeto, trenutni, propušteni i popularni sadržaji;
TV uživo - Prikazuje TV kanale;
Programska šema - Informacije o trenutnim, narednim i prethodnim programima;
Video klub - Veliki broj filmova, serija i drugih video sadržaja za iznajmljivanje razvrstanih po kategorijama i žanrovima;
Radio - Prikazuje radio kanale uključene u ponudu;
Paketi i usluge - Pregled paketa i dodatnih usluga dostupnih za kupovinu;
Podešavanja - Upravljanje uslugom: izbor i sortiranje omiljenih TV kanala, izbor jezika menija, Podešavanje profila, pregled kupovina;
Profil - Izbor profila korisnika.

Povratak u Glavni meni je uvek moguć upotrebom  dugmeta na daljinskom upravljaču.

Kretanje kroz meni vrši se pritiskom na navigacionom tasteru daljinskog upravljača gore – dole, levo – desno




Pretraga



Pretragu TV emisija i videoteke pokrenite unosom željenog pojma putem daljinskog upravljača. Svi rezultati će biti prikazani - izlistani ispod tastature.

Izlistani sadržaj obuhvata emisije, TV kanale i filmove i serije iz videoteka koje se poklapaju sa pretraživanim pojmom ili delom pojma.



Moj TV



U delu "Početna" nalazi se Promo sadržaj koji je preporučeno od strane operatora, trenutni program na TV kanalima, sadržaj čije je gledanje ranije započeto - nastavi sa gledanjem i propušteno sa sadržajima koji su već emitovani sa odabranih TV kanala koje možete pogledati.

Navigacijom na daljinskom upravljaču krećete se po sadržajima (crveni okvir se kreće po sličicama za sadržaj) iz kategorija, a pokrećete ih potvrdom sa OK (srednje dugme na daljinskom upravljaču).




TV uživo



Sekcija TV uživo - služi za gledanje dostupnih TV kanala koji se emituju uživo.

Koristeći strelice gore i dole na daljinskom upravljaču, izlistavate sve dostupne TV kanale. Kanal koji je uokviren crvenom bojom je kanal koji se trenutno prikazuje. Istaknuti kanal ima strelice levo < i > desno pomoću kojih možete odabrati kategoriju (sportski, zabavni, dečiji) sa leve strane ili mini TV Vodič sa desne strane kanala. Nakon pritiska na strelicu levo < na daljinskom upravljaču, možete odabrati kategoriju kanala koju želite da gledate (omiljeni, sportski, filmski, zabavni, dečiji...). Odabirom željene kategorije prikazaće se samo kanali koji pripadaju odabranoj kategoriji. Pritiskom na strelicu desno > na daljinskom upravljaču, možete videti trenutnu emisiju koja se prikazuje uživo, prethodne i buduće emisije za kanal na kom se nalazite.

Takođe, možete odabrati da željenu emisiju (7 dana unazad) vratite i pustite ponovo.



OPCIJA GLEDAJ ISPOČETKA



Usluga Gledaj ispočetka - reprodukuje željeni sadržaj od početka. Opciju "Gledaj ispočetka" pokrećemo klikom na dugme  nakon koga će početi reprodukcija programa ispočetka.



INFO TRAKA I MINI TV VODIČ

Kako bi izabrali Info traku potrebno je pritisnuti kružni taster dva puta na dole  iz sekcije TV uživo na daljinskom upravljaču.

Info traka sadrži programsku šemu sadržaja na kanalu i omogućava da izlistate sve dostupne emisije pomeranjem strelica na daljinskom upravljaču < levo i desno >.

Sadržaj koji se u datom momentu emituje uokviren je na info traci.

Ikonica UŽIVO na mini TV vodiču prikazuje emisiju koja se emituje uživo na TV kanalu. Odabirom emisije na kojoj je znak UŽIVO i klikom na OK dugme, pušta sadržaj koji se na TV kanalu emituje uživo.



Držanjem dugmeta strelica > desno na info traci lista i prikazuje sve emisije koje će se emitovati u narednom periodu na željenom TV kanalu (prikazuje emisije iz budućnosti)

TV kanali i kategorije kanala



Otvaranjem trake sa kanalima i klikom na dugme strelica <levo, prikazuje se mogućnost odabira kategorija kanala.

Kategorija kanala predstavlja izbor TV sadržaja - sortiran prema vrsti programa. Kategorije programa klasifikovane su kao domaći, muzički, filmski, sportski, dokumentarni, zabavni...

Kada se odabere kategorija kanala biće prikazani samo oni kanali koji pripadaju navedenoj kategoriji na listi TV kanala.

Izbor numeričkog kanala će biti podržan samo u okviru odabrane kategorije. Da biste se prebacili na kanal koji ne pripada odabranoj kategoriji koja se prikazuje, potrebno je ponovo otvoriti kategorije kanala i odabrati opciju SVI KANALI..

Filmovi



Sekcija Filmovi nudi veliki izbor filmskog sadržaja. Na naslovnoj strani ove sekcije nalaze se trenutno dostupne videoteke putem kojih možete gledati omiljene filmove. Omogućen je plejer sa klizačem za premotavanje unazad i unapred kao i dugme za pauziranje. Možete skratiti pretragu filtriranjem videoteke iz gornjeg padajućeg menija.



Serije



U sekciji Serije možete odabrati i gledati najpopularnije domaće i strane serije. Na naslovnoj strani ove sekcije nalaze se trenutno dostupne videoteke koje imate na raspolaganju. Nakon odabira željene serije, u donjem delu birate i epizodu koju želite da gledate. Omogućen je plejer sa klizačem za premotavanje unazad i unapred kao i dugme za pauziranje.

Opcija "Gledaj ispočetka" je dostupna za pokretanje epizode odabrane serije od početka. Nakon završetka epizode, sledeća se automatski nastavlja.



Radio



Dostupni radio kanali prikazani su u vertikalnoj listi sa leve strane. Prikaz radio kanala sortiran je i prema vrsti programa.





Podešavanja



U Podešavanjima imate mogućnost da:

- dodatno personalizujete svoj profil
- dodate omiljene kanale
- da se informišete o trenutnim sadržajima na koje ste pretplaćeni
- pregledate listu podsetnika
- podesite roditeljsku kontrolu
- izaberete jezik


U glavnom meniju u donjem levom uglu nalazi se avatar - slika profila   koja prikazuje Vaš aktivni odabrani profil. Klikom na avatar profila (levi ugao na dnu slike) prikazaće se svi postojeći i aktivni profili.

Profil se može menjati između postojećih (kreiranih) profila. Ukoliko kliknete na željeni profil, taj profil će biti aktivan nakon unošenja PIN koda. Aktivni profil će imati avatar koji prikazuje koji profil je aktiviran. Osim toga moguće je kreirati i dečiji profil na koji kada pređete, biće omogućeni samo sadržaji koji su namenjeni deci.

Dodatne informacije

U slučaju da dođe do određenih poteškoća u funkcionisanju STB-a, potrebno je da se izvrši restart uređaja.

Restart se može odraditi preko dugmeta ili isključenjem/uključenjem uređaja iz napajanja.

Takođe, tu je i dugme „BACK“  za (korak unazad) koje omogućava da se vrati prethodni sadržaj.

Prilikom uključivanja TV uređaja potrebno je proveriti da li svetli bela ili crvena lampica na STB-u, ukoliko svetli crvena lampica, potrebno je uključiti uređaj na dugme za paljenje uređaja.

U slučaju da televizor ne reprodukuje sliku, potrebno je proveriti da li je odabran odgovarajući ULAZ dugmetom SOURCE, INPUT ili sličica monitora sa strelicom na daljinskom od TV -a, zavisno od modela TV uređaja.

NAJČEŠĆA PITANJA

Nema MOVE TV signala / crn ekran

- Proveri da li TV uređaj ima napajanje i da li je uključen.
- Ako ne svetli indikatorska lampica na STB uređaju (vidi deo Uključivanje STB uređaja), proveriti da li je kabl od strujne utičnice do STB-a pravilno povezan. Preporuka je da proveriš ispravnost utičnice, priključivanjem uređaja na drugu strujnu utičnicu. Ukoliko lampica i dalje ne svetli, prijavi smetnju.
- Ukoliko indikatorska lampica svetli crveno, uključi STB uređaj.
- Ukoliko indikatorska lampica svetli zeleno, pritisni dugmad za promenu kanala. Proveri da li je na TV uređaju izabran ulaz na kom se nalazi STB uređaj. Pogledaj deo uputstva koje se odnosi na izbor ulaza TV uređaja. Restartuj STB uređaj. Pogledaj deo Uključivanje STB uređaja.
- Ukoliko i dalje nema signala, prijavi smetnju.

NEMA MOVE TV signala / slika je zamrzuta / loš kvalitet videa / prikazuje se poruka „Problem sa Internet konekcijom“

Pritisni OK na daljinskom upravljaču. U mrežnim podešavanjima proveriti da li je problem sa LAN (Ethernet) vezom ili WiFi vezom.

- Proveri da li je mrežni kabl od STB uređaja povezan na prvi ili četvrti LAN ulaz u modemu ili da li je STB uređaj povezan na WiFi mrežu. Ukoliko je STB uređaj povezan na WiFi mrežu proveriti da li se problem javlja ako je STB uređaj povezan LAN kablom. Ukoliko problem ne postoji potrebno je smanjiti rastojanje između STB uređaja i modema, ukloniti prepreke, promeniti WiFi kanal. Pogledaj deo Povezivanje STB uređaja sa modemom.

- Proveri da li imaš pristup Internetu preko računara ili telefona povezanih na modem. Ukoliko nemaš, restartuj (isključi pa uključi) modem. Ukoliko imaš, restartuj (isključi pa uključi) STB uređaj. Pogledaj deo Uključivanje STB uređaja.


- Ukoliko i dalje nema signala, prijavi smetnju.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE MOVE ANDROID APLIKACIJE


MOVE je platforma namenjena gledanju TV sadržaja putem mobilne ili TV aplikacije.

Uz MOVE u samo par klikova možeš u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu da uživaš u omiljenim kanalima, istražuješ videoteku sa najnovijim filmovima i serijama, vratiš i gledaš propušteni sadržaj do 7 dana unazad.

Jednostavno, lako za korišćenje, zabavno - gledanje TV sadržaja sada predstavlja vrhunsko zadovoljstvo!



Sa Vaše mobilne prodavnice preuzmite i aktivirajte aplikaciju Move na Vaš uređaj.



1

Odaberite državu u kojoj ste potpisali ugovor za uslugu i u kojoj koristite aplikaciju.



2

Nakon registracije na Vaš mail će stići korisničko ime i lozinka za move aplikaciju. Unesite kredencijale i pritisnite LOGIN dugme.



3

Dobrodošli na početnu stranicu Move aplikacije. Move je podjeljen na nekoliko sekcija: Početna, TV Uživo, Filmovi, Serije i Meni.



4

Na sekciji TV uživo - lista kanal izlistani su svi dostupni kanali koje je moguće sortirati prema kategorijama (sportski, dečiji, zabavni). Odabirom željenog kanala počinje emitovanje sadržaja uživo.



5

Opcija Tv uživo prikazuje šta se na kom kanalu emituje- mini programska šema.



6

Filmovi- pretraga i gledanje najnovijih naslova iz videoteke, poređanih po katalogizima, žanrovima, kategorijama.



7

Serije - Gledajte sve domaće i strane serije na jednom mestu. Na lak i jednostavan način odaberite seriju i sezonu i uživajte u atraktivnom sadržaju.



8

Meni - Na opciji MENI možete da vidite tehnička podešavanja (izmenite jezik aplikacije, podesite kvalitet videa, podesite profil, izmenite ili dodate omiljene kanale...).



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE MOVE iOS APLIKACIJE


MOVE je platforma namenjena gledanju TV sadržaja putem mobilne ili TV aplikacije.

Uz MOVE u samo par klikova možeš u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu da uživaš u omiljenim kanalima, istražuješ videoteku sa najnovijim filmovima i serijama, vratiš i gledaš propušteni sadržaj do 7 dana unazad.

Jednostavno, lako za korišćenje, zabavno - gledanje TV sadržaja sada predstavlja vrhunsko zadovoljstvo!



Sa Vaše mobilne prodavnice preuzmite
i aktivirajte aplikaciju Move na Vaš uređaj.



1

Odaberite državu u kojoj ste potpisali ugovor za uslugu i u kojoj koristite aplikaciju.



2

Nakon registracije na Vaš mail će stići korisničko ime i lozinka za move aplikaciju. Unesite kredencijale i pritisnite LOGIN dugme.



3

Dobrodošli na početnu stranicu Move aplikacije. Move je podeljen na nekoliko sekcija: Početna, TV Uživo, Filmovi, Serije i Meni.



4

Na sekciji TV uživo - lista kanal izlistani su svi dostupni kanali koje je moguće sortirati prema kategorijama (sportski, dečiji, zabavni). Odabirom željenog kanala počinje emitovanje sadržaja uživo.



5

Opcija Tv uživo prikazuje šta se na kom kanalu emituje- mini programska šema.



6

Filmovi- pretraga i gledanje najnovijih naslova iz videoteke, poređanih po katalogizima, žanrovima, kategorijama.



7

Serije - Gledajte sve domaće i strane serije na jednom mestu. Na lak i jednostavan način odaberite seriju i sezonu i uživajte u atraktivnom sadržaju.



8

Meni - Na opciji MENI možete da vidite tehnička podešavanja (izmenite jezik aplikacije, podesite kvalitet videa, podesite profil, izmenite ili dodate omiljene kanale...).